

PODCAST STUDIO

ÄÄNITYS KÄYTTÖOHJEET

1.

Laitteiden valmistelu

- Kytke Rode PodMic -mikrofonit XLR-kaapelilla Rodecaster Pro II -podcast-studiojärjestelmään, jos ne eivät ole valmiiksi kytkettyinä. Pääsääntöisesti studio on aina käyttövalmiina.
- Paina Rodecaster Pro II -podcast-studiojärjestelmän takareunassa olevaa punaista virtanappia.

2.

SD-kortin asettaminen

- Tuo omaSD-korttiäänityksiä varten (vähintään 8 GB Micro-SD).
- AsetaSD-kortti Rodecaster Pro II:n SD-korttipaikkaan, joka sijaitsee laitteen oikeassa takareunassa.
- SD-kortti menee korttipaikkaan vain yhdessä suunnassa, joten älä pakota sitä väärin päin.
- Jos laite kysyy "Do you wish to format (Micro SD Card)? This cannot be undone!" valitse "Format" sekä "I'm sure". *Huomioithan, että tällöin muistikortti tyhjenee muista tiedostoista.*
- Voit myös liittää tietokoneesi suoraan Rodecaster Pro II -podcast-studiojärjestelmään USB-C kaapelilla, jolloin pääset äänittämään ilman SD-korttia suoraan käyttämällesi äänitys- tai editointiohjelmalle.

3.

Äänitysvalmistelut

Kuulokkeiden kytkeminen:

- Kytke kuulokkeet Rodecaster Pro II:n kuulokeliitántään, jos ne eivät ole valmiiksi kytkettyinä.
- Sääda kuulokkeiden äänenvoimakkuus pyörittämällä kuulokevolyymien säädintä laitteen oikeassa yläreunassa.

Äänitasojen tarkistus:

- Puhukaa mikrofoniin normaalilla äänellä. Suositeltava etäisyys mikrofonista on n. 5-10 cm.
- Näet Rodecaster Pro II:n näytöltä mikrofoni-ikonit ja niiden vieressä olevat mittarit. Mittareiden tulisi liikkua, kun puhut.

Tarkista äänenvoimakkuus näytöltä:

- Kun puhut, mittarin tulisi liikkua pääasiassa vihreällä alueella.
- Ääni voi hetkellisesti nousta keltaiselle alueelle, mutta suurin osa puheesta tulisi pysyä vihreällä.
- Punainen alue tarkoittaa liian kovaa ääntä, joka voi särkyä. Jos mittari menee punaiselle, sääda mikrofonin tasoa alemmaksi liukusäätimestä.
- Kun mittari pysyy enimmäkseen vihreällä ja käy vain hetkellisesti keltaisella, äänenvoimakkuus on sopiva.

4. Äänityksen aloittaminen

- Aloita äänitys painamalla Rodecaster Pro II -laitteen vasemmassa yläreunassa olevaa punaista REC-nappia (tallennusnappi).
- Kun äänitys on käynnissä, näytössä näkyy punainen merkkivalo.

5. Äänityksen lopettaminen & tallennus

- Lopeta äänitys painamalla uudelleen vasemmassa yläreunassa olevaa REC-nappia, kun haluat lopettaa äänityksen.
- Sammuta Rodecaster Pro II -laite painamalla takareunassa olevaa punaista virtanappia. *Laitteen sammuttaminen tallentaa tiedot muistikortille automaattisesti.*

6. Muistikortin irroittaminen

- Varmista, että äänitys on pysäytetty ja irrota SD-kortti turvallisesti.

MOI!

Jos kaipaat apua podcast-tuotantoon, ota yhteyttä!



www.filmemoi.fi



KESKI-SUOMEN LIITTO



LANDEN
KAIKU



Saarijärvi

Lisätietoa Landen kaiku ry:n toiminnasta landenkaiku.fi

Yhteys: info@landenkaiku.fi tai 040 4826 853